

PLC 系統安裝

PLC 系統安裝前，應先確認現場環境及設備規格。安裝時應注意電氣安全，並確保系統穩定運行。安裝後應進行系統調試及性能測試，確保系統滿足生產要求。

安裝前準備

1. 確認現場環境及設備規格，包括電壓、電流、溫度、濕度等。
2. 確認安裝位置及空間，確保安裝位置乾燥、通風良好，且無強電磁干擾。
3. 確認安裝人員具備相關專業知識及技能，並穿戴好安全防護用品。

4. 確認 PLC 系統組件齊全，包括 CPU、電源、模塊等。

安裝步驟

1. 安裝 PLC 系統櫃，確保安裝位置正確，且與牆面或櫃體緊密貼合。
2. 安裝 PLC 系統組件，包括 CPU、電源、模塊等，並確保安裝牢固。
3. 連接 PLC 系統電線，包括電源線、信號線、控制線等，並確保接線正確。
4. 安裝 PLC 系統軟體，包括 PLC 系統軟體、編程軟體、監控軟體等。


系統調試

系統安裝完成後，應進行系統調試，確保系統穩定運行。

系統型號	DL-GDS-SJB
尺寸	182*280*224 mm
電源規格	220V 50/60Hz 3KW
運行溫度	15-30 ℃
運行濕度	4/6 %
安裝位置	1-15 層
安裝數量	40 台

 **Assistant**
www.delijx.com Dell Tea Machine









Quanzhou Deli Agroforestrial Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : info@delijx.com

Web: www.delijx.com

↓ ↓ 歡迎各界人士垂詢，我們將竭誠為您服務。如有需要，請洽本公司。 10 年 ↓ ↓